VICOSTONE
L'Art du Quartz

SOIN ET ENTRETIEN

SOIN ET ENTRETIEN

Les surfaces de quartz VICOSTONE® sont des produits de qualité supérieure, solides et non poreux résistant, toutefois pas totalement à l'épreuve de la chaleur, des égratignures et des taches.
Les surfaces de quartz VICOSTONE® exigent un minimum d'entretien. Le guide d'entretien et les instructions de nettoyage suivants vous aideront à garder votre surface en parfaite condition pour de nombreuses années.

RÉSISTANCE AUX ÉGRATIGNURES

Les surfaces de quartz VICOSTONE® sont très résistantes aux égratignures.

Afin de préserver l'état impeccable de la surface, utilisez toujours une planche à découper pour la préparation des aliments. Ne coupez jamais directement sur le comptoir.

TOLÉRANCE À LA CHALEUR

L'exposition à des températures élevées soudaine ou prolongée peut endommager la surface. Nous recommandons l'emploi d'un sous-plat lorsque vous utilisez un appareil de cuisson tel que poêle électrique, mijoteuse ou four grille-pain.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons l'utilisation d'un savon doux, non abrasif et de l'eau

Les déversements doivent être essuyés immédiatement.

Remarque: En raison de la nature de la texture, les surfaces mates et finition cuir nécessiteront plus d'attention.

ENTRETIEN POUR DES FINITIONS SPÉCIALES

Les surfaces de finition spéciale (tel que les finitions mates, en cuir, coquille d'œuf et brossées) nécessitent un entretien et des soins quotidiens additionnels.

Sur une surface de finition spéciale, la saleté, les marques et les rayures seront plus évidentes.

Ces marquages disparaissent en utilisant des produits de nettoyage non abrasifs tels que **Soft Scrub® Gel.**

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Étape 1: Essuyez vos comptoirs avec de l'eau tiède et une éponge douce ou lingette (le savon à vaisselle doux est acceptable).

Étape 2: Frottez la saleté séchée si nécessaire.

Étape 3: Essuyez la graisse à l'aide d'un nettoyant liquide doux.

Étape 4: Rincez la surface avec une serviette humide ou une éponge.

NETTOYAGE DES TACHES TENACES

Étape 1: Frottez avec un chiffon ou une éponge non abrasive humide et un nettoyant ménager doux (non abrasif), voir la charte page 6.

Étape 2: Frottez encore la tache et laisser reposer quelques minutes.

Étape 3: Puis rincez en profondeur à l'eau propre tiède.

NETTOYANTS RECOMMANDÉS

	Huiles naturelles et synthétiques	Colorants alimentaires (ketchup, café, thé, fruits, etc.)	Taches de savon et cire de bougie	Cosmétiques (shampooing capillaire, crèmes. Maquillage, etc.)	Marques métalliques	Taches de rouille métallique	Encre
Chiffon non abrasif	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Eau et savon	✓	✓		✓	✓		
Alcool à friction	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Solution d'alcool et d'eau		✓					
Nettoyant tout usage	✓		✓				
Peroxyde d'hydrogène concentration maximale 30%		✓		✓			
Acide oxalique ou Bar Keepers Friend®						✓	
Concentration d'eau de Javel de 50 %							✓

15 year LIMITED WARRANTY VICOSTONE® · breton · NSF · GREENGUARD · GREENGUARD GOLD · VERIFIED hpd VERSION 2.5 · VERIFIED by UL ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION · Declare · CE · USGBC MEMBER

Microbial Resistance
ASTM D 6329-98

PRODUITS CHIMIQUES À ÉVITER

- Éviter l'utilisation de Vim Creme, Mr.Clean Effaceur Magique ou autres nettoyants ou tampons abrasifs.
- Éviter le contact avec les nettoyants alcalins, tels que vernis à ongles, acétone, nettoyant pour four, eau de Javel, nettoyants pour drains.
- Éviter le contact avec les acides concentrés tels que l'acide cyanhydrique, l'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique.
- Éviter l'utilisation de produits chimiques ayant des niveaux élevés d'alcalin/pH (pH supérieur à 10)



TORONTO
Salle de Montre et Centre de Distribution
341 Edgeley Boulevard,
Vaughan, ON L4K 3Y2
Bureau: 905 760 7888
Télécopieur: 905 760 0388

MONTRÉAL
Salle de Montre & Centre de Distribution
1909 Rue Onésime Gagnon, Lachine,
QC H8T 3M5
Bureau: 514 633 8886
Télécopieur: 514 633 8828

SASKATCHEWAN
Courriel: sales.SK@vicostone.ca
Bureau: 306-717-2317
Télécopieur: 204-390-7382

VANCOUVER
Salle de Montre et Centre de Distribution
1551 Rue Broadway, Suite 106
Port Coquitlam, BC V3C 6N9
Bureau: 604 949 3046
Télécopieur: 604 469 5745

CALGARY
Salle de Montre et Centre de Distribution
Suite 185, 8610 36 St NE,
Calgary, AB T3J 2E1
Bureau: 587 467 1177
Télécopieur: 587 467 1212

WINNIPEG
Salle de Montre et Centre de Distribution
Suite 9, 1680 Notre Dame Ave,
Winnipeg, MB R3H 1H3
Bureau: 204 783 5555
Télécopieur: 204 783 5568

VICTORIA
Centre de Design
Suite 3, 1010 Yates Street,
Victoria BC, V8V 3M6
Bureau: 250 419 7272

EDMONTON
Centre de Design
10610 170 St NW, Edmonton, AB, T5S 1P3
Bureau: 587 498 1934

OTTAWA
Centre de Design
Suite 3F, 2191 Thurston Drive
Ottawa ON K1G 6C9
showroom.ottawa@vicostone.ca
Bureau: 613 739 8888

Suivez-nous:
Rechercher: @vicostonecanada

Site web: www.vicostone.ca
Courriel: info@vicostone.ca

ENREGISTREMENT
DE LA GARANTIE